

Manual Double Vision Com Bandô

Itens Necessários



1. Trena para medição
2. Lápis para marcação
3. Furadeira/Parafusadeira
4. Chave Philips/Fenda
5. Buchas e Parafusos
6. Suporte "L" (parede)
7. Parafuso com rosca (parede)
8. Presilhas para fixação da Persiana (teto)

Atenção!

NÃO UTILIZE OBJETOS CORTANTES COMO: TESOURA, ESTILETE OU FACA PARA ABRIR A EMBALAGEM DA PERSIANA. ISSO PODE DANIFICAR O PRODUTO E CORTAR AS CORDAS DA PERSIANA.

Instalação Passo a Passo



1. Centralize a Persiana na janela. Adicione 10 a 15 cm para cima e 10 a 15 cm para as laterais. Com o lápis, marque 8 cm de distância das extremidades da Persiana.



3. Encaixe a Persiana nas presilhas. Primeiro encaixe a parte lisa, e em seguida empurre a parte da aba para cima até ouvir um "click". Garanta que a Persiana está fixada corretamente nas presilhas.



2. Faça os furos nas marcações feitas e aplique as buchas. Posicione o suporte "L" sobre a bucha aplicada e coloque o parafuso com auxílio da chave philips ou parafusadeira.



4. Abra sua Persiana e pronto!
Obs: Os tecidos devem ficar sobrepostos quando a Persiana estiver completamente fechada.

Manual Double Vision Sem Bandô

Itens Necessários



1. Trena para medição
2. Lápis para marcação
3. Furadeira/Parafusadeira
4. Chave Philips/Fenda
5. Buchas e Parafusos
6. Presilhas para fixação da Persiana

Atenção!

NÃO UTILIZE OBJETOS CORTANTES COMO: TESOURA, ESTILETE OU FACA PARA ABRIR A EMBALAGEM DA PERSIANA. ISSO PODE DANIFICAR O PRODUTO E CORTAR AS CORDAS DA PERSIANA.

Instalação Passo a Passo



1. Centralize a Persiana na janela. Adicione 10 a 15 cm para cima e 10 a 15 cm para as laterais. Com o lápis, marque 8 cm de distância das extremidades da Persiana.



3. Encaixe a Persiana nas presilhas. Primeiro encaixe a parte lisa, e em seguida empurre a parte da aba para cima até ouvir um "click". Garanta que a Persiana está fixada corretamente nas presilhas.



2. Faça os furos nas marcações feitas e aplique as buchas. Posicione a presilha sobre a bucha aplicada e coloque o parafuso com auxílio da chave philips ou parafusadeira.



4. Abra sua Persiana e pronto!
Obs: Os tecidos devem ficar sobrepostos quando a Persiana estiver completamente fechada.